

Aplicações de SBCs

Unidade 5 | Capítulo 2 - Caninos Loucos Labrador e interfaces seriais


















Introdução

- Interfaces seriais da Labrador:
 - UART: Pinos de comunicação serial assíncrona (Tx/RX);
 - **I2C**: Pinos de barramento de comunicação síncrona a dois fios;
 - SPI: Pinos de barramento de comunicação de alta velocidade a três fios;


Biblioteca python-periphery:

 A biblioteca python-periphery oferece acesso direto e eficiente a periféricos de hardware em sistemas Linux, como GPIO, I2C, SPI, UART, PWM e MMIO, sendo ideal para projetos IoT e automação. Simples e de alto desempenho, facilita o controle de sensores e atuadores em dispositivos embarcados.





Labrador 32 – UART, I2C e SPI




Labrador 32 - UART: 03-uart

- UART em Loopback (Tx conectado no Rx)

```
from periphery import Serial

# Configura a serial /dev/ttyUSB0 com baudrate 9600
serial = Serial("/dev/ttyS0", 9600)

while(1):
    data_to_send = input("Dado a enviar: ").encode('utf-8')
    serial.write(data_to_send)
    data_readed = serial.read(len(data_to_send)).decode('utf-8')
    print(f'Dado recebido:{data_readed}')
```



/dev/ttyS0 #Pino 08: UARTO_Tx #Pino 10: UARTO_Rx

Labrador 32 – I2C: - 04-i2c

- I2C é um protocolo de comunicação serial que permite a conexão de múltiplos dispositivos em um barramento compartilhado.

```
#Default I2C bus.
#- Pin 3: SDA (data)
#- Pin 5: SCK (clock)
```

```
from periphery import I2C
import time

# Configurações
I2C_BUS = "/dev/i2c-2" # Substitua pelo seu barramento
I^2C
I2C_ADDRESS = 0x38 # Endereço do AHT10

# Inicialização do barramento I2C
i2c = I2C(I2C_BUS)
```


Labrador 32 - I2C: - 04-i2c

& função de leitura

 O sensor AHT10 é um sensor de temperatura e humidade que utiliza protocolo I2C para transferência dos dados de medição.

Inicialização do AHT10

```
def aht10_init():
    """Inicializa o sensor AHT10."""
    # Comando para inicializar o AHT10
    init_command = [0xE1, 0x08, 0x00]
    # Envia comando de inicialização
    i2c.transfer(I2C_ADDRESS, [I2C.Message(init_command)])
    # Aguarde 20ms para estabilização
    time.sleep(0.02)
```





https://www.ebay.com/itm/ 295015225651

command	Interpretation	Code	
Initialization command	Keep the host	1110′0001	0xE1
Trigger measurement	Keep the host	1010′1100	0×AC
Soft reset		1011'1010	

https://components101.com/sites/default/files/component datasheet/AHT10.pdf

Labrador 32 - I2C: - 04-i2c

& função de leitura

- O sensor AHT10 é um sensor de temperatura e humidade que utiliza protocolo I2C para transferência dos dados de medição.

$$RH[\%] = \left(\frac{S_{RH}}{2^{20}}\right) * 100\%$$

$$T(^{\circ}C) = \left(\frac{S_T}{2^{20}}\right) * 200 - 50$$

Leitura de medições do AHT10

```
def aht10 read():
    """Lê temperatura e umidade do sensor AHT10."""
   # Envia comando para iniciar medição
   measure command = [0xAC, 0x33, 0x00]
   i2c.transfer(I2C ADDRESS, [I2C.Message(measure command)])
   time.sleep(0.08) # Aguarde 80ms para conversão
   # Lê os 6 bytes de dados do sensor
   read message = I2C.Message([0x00] * 6, read=True)
   i2c.transfer(I2C ADDRESS, [read message])
   data = read message.data
       Data registra os 5 bytes
   Bytes 1, 2 e a primeira metade do 3 - humidade
   Segunda metade do 3, 4 e 5 - temperatura ;"""
   humidity raw = ((data[1] << 16) | (data[2] << 8) | data[3]) >> 4
   temperature raw = ((data[3] \& 0x0F) << 16) | (data[4] << 8) | data[5]
   # Calcula umidade e temperatura reais
   humidity = (humidity raw / 1048576) * 100 # Em percentual
   temperature = (temperature raw / 1048576) * 200 - 50 # Em °C
   return temperature, humidity
```

Labrador 32 - I2C: - 04-i2c

Operação I2C

```
#Default I2C bus.
#- Pin 3: SDA (data)
#- Pin 5: SCK (clock)
```



Execução principal

```
while True:
   aht10_init()
   # Inicializa o sensor
   temp, hum = aht10_read()
   # Lê os valores de temperatura e umidade
   print(f"Temperatura: {temp:.2f} °C, Umidade: {hum:.2f} %")
```

```
caninos@labrador.~/labrador-examples/periphery
caninos@labrador:~/labrador-examples/periphery$ python3 04-i2c.py
Temperatura: 25.66 °C, Umidade: 49.48 %
caninos@labrador:~/labrador-examples/periphery$
```

Labrador 32 – SPI: https://wiki.caninosloucos.org/index.php/SPI

"/dev/spidev0.0"



158


GRIORI/PCMO CLY/12S LPCLY1

GPIOB2/PCM0 SYNC/I2S MCLK1

154 N/C

GPIOA28/PCM0 IN/I2S BCLK0

GPIOA31/125 D1



Labrador 32 – Outras Comunicações

Ethernet e Wi-Fi

- A Labrador suporta conexões via Ethernet e Wi-Fi, permitindo a comunicação com redes locais e a internet.
- Com essa conectividade, é possível interagir com sites, consumir APIs e integrar a placa em soluções de Internet das Coisas (IoT).
- Utilizando bibliotecas como requests em Python, pode-se enviar dados para servidores remotos ou obter informações de serviços web.

```
import requests
r = requests.get('https://httpbin.org/basic-auth/user/pass', auth=('user', 'pass'))
r.status_code
#200
r.headers['content-type']
#'application/json; charset=utf8'
r.encoding
#'utf-8'
r.text
#'{"authenticated": true, ...'
r.json()
#{'authenticated': True, ...}
```



Labrador 32 – Outras Comunicações

Conexão Bluetooth

- A Labrador possui suporte a Bluetooth, permitindo a comunicação sem fio com diversos dispositivos compatíveis.
- Essa funcionalidade é útil para conectar periféricos, como teclados, mouses, sensores e outros dispositivos Bluetooth, ampliando as possibilidades de interação.
- A inicialização do Bluetooth ocorre durante o boot do sistema, sendo possível ajustar seu comportamento alterando o script localizado em /etc/init.d/wifi_bt_start.sh

Caninos SDK - Conclusão

- Resumo dos Tópicos Abordados:

- Comunicação UARTO em Loopback;
- Revisão de I2C e aplicação com sensor AHT10 de temperatura e humidade;
- Apresentação do SPI, Ethernet, Wi-fi e Bluetooh
 https://github.com/jorgewattes/labrador-examples/tree/main/embarcatech

- Próximos Passos:

- Modulação por Largura de Pulso
- Servo Motor

Labrador 32 — SPI:

```
from periphery import SPI
# Configurar o dispositivo SPI
spi = SPI("/dev/spidev0.0", 0, 500000) # "/dev/spidev0.0" é o
dispositivo SPI, 0 é o modo, e 500000 é a frequência (500 kHz)
# Dados para enviar (deve ser um array de bytes)
data to send = [0x01, 0x02, 0x03] # Exemplos de dados em hexadecimal
# Realizar a comunicação SPI (enviar e receber dados)
response = spi.transfer(data to send)
# Mostrar o resultado
print("Enviado:", data_to_send)
print("Recebido:", response)
# Fechar o dispositivo SPI
spi.close()
```

Aplicações de SBCs